

3福口第1870号
令和4年3月17日

被災者模擬装置
使用者手引き
(第1版)

福島ロボットテストフィールド
令和 4年 3月 17日

改訂履歴

版	施行日	内容	作成
1	令和4年3月17日	新規作成	技術課 副主任 三枝芳行

目 次

1. 概要	1
2. 構成	1
3. 用途	2
4. 使用上の注意点	2
5. 使用料	2

1. 概要

被災者を模擬したマネキンになります。

メーカー名：日本スリービー・サイエンティフィック株式会社

品名：レスキューマネキン 165cm/25kg

品番：W44511

身長：165cm

重さ：25kg

可動箇所：腕、肘、腰、股、膝

2. 構成

- ・被災者模擬装置（レスキューマネキン）
- ・ホットカーペット(125cm×125cm)



3. 用途

被災者救助訓練等。ホットカーペットは上に寝かせて温度センサで発見する試験などに使用できます。

4. 使用上の注意点

- ・吊って運搬する際はハーネスを利用すること。肩中央部にあるリングは使用しないこと。
- ・水難・水没救助訓練には使用しないこと。
- ・落下シミュレートや高所からの救出訓練には使用しないこと。
- ・四肢が他の物体(ロープ、フェンス、はしご等)と絡むなど、無理な負荷がかからないようにすること。
- ・やむを得ず濡れた場合は、十分に乾燥させること。
- ・使用後は中性洗剤を溶かした水で拭くこと。
- ・38℃以上の場所で長時間放置しないこと。
- ・重ね置きはせず、仰向けにして手足を伸ばした状態で保管すること。

5. 使用料

1体あたりの使用料(RTFでは2体所有)

設備名	午前 (9時～13時)	午後 (13時～17時)	夜間 (17時～21時)	超過1時間 (0時～9時、21時～24時)
被災者模擬装置	400円	400円	400円	90円